

ODYSSEY+

MANUAL DE UTILIZAÇÃO



Obrigado por ter comprado este telemóvel.

Leia atentamente as precauções de segurança indicadas neste manual antes de usar o telemóvel para garantir uma utilização correta e sem riscos.

O conteúdo, as imagens e as imagens de ecrã podem ser diferentes do produto real.

É proibido reproduzir, distribuir, traduzir ou transmitir sob qualquer forma e por qualquer meio, eletrónico ou mecânico, nomeadamente por fotocópia, registo ou armazenamento num sistema de armazenamento e de investigação documental, todo ou parte deste documento, sem o consentimento prévio por escrito do proprietário dos direitos de autor.

Copyright © 2014. Todos os direitos reservados.

Índice

LER ANTES DE UTILIZAR O TELEMÓVEL	6
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	6
CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO PARA REDUZIR O NÍVEL DE EXPOSIÇÃO DO UTILIZADOR À RADIAÇÃO	8
SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS E DOS DADOS	8
MANUSEIO	10
FUNÇÕES DE TECLAS AO ALCANCE DOS DEDOS	10
INSERIR O CARTÃO SIM/USIM	11
INSERIR O CARTÃO SD	12
COLOCAR A BATERIA	12
RETIRAR A BATERIA	13
CARREGAR A BATERIA	13
DESEMPENHO DA BATERIA	14
OPERAÇÕES BÁSICAS	16
LIGAR E DESLIGAR O TELEMÓVEL	16
PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO DO TELEMÓVEL	16
GESTOR DO AMBIENTE DE TRABALHO	18
FAZER UMA CHAMADA	21
CONTACTOS	21
NUMERAÇÃO	23

MENSAGENS	23
E-MAIL	25
GMAIL	26
CARTÕES	27
LATITUDE	28
LIGAR-SE	28
WLAN	29
BLUETOOTH	30
NAVEGADOR	31
<u>ENTRETENIMENTO</u>	<u>32</u>
TIRAR FOTOGRAFIAS E GRAVAR VÍDEOS	32
OUVIR MÚSICA	34
OUVIR RÁDIO FM	35
<u>UTILIZAR OUTRAS APLICAÇÕES</u>	<u>36</u>
RELÓGIO	36
CALCULADORA	37
CALENDÁRIO	37
NUMERAÇÃO ABREVIADA	38
REGISTO DE SOM	38
<u>GESTÃO DO TELEMÓVEL</u>	<u>39</u>
SEM FIO E REDE	39

SOM	39
APRESENTAÇÃO	40
DEFINIÇÃO DOS SENSORES	40
ARMAZENAMENTO	40
BATERIA	41
APLICAÇÕES	41
CONTAS E SINCRONIZAÇÃO	41
SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO	41
SEGURANÇA	42
IDIOMA E ENTRADA	42
REPOSIÇÃO DOS DADOS DE FÁBRICA	43
DATA E HORA	43
ACESSIBILIDADE	43
OPÇÕES DO PROGRAMADOR	43
LIGAÇÃO E PARAGEM AUTOMÁTICAS	44
SOBRE O TELEMÓVEL	44
INFORMAÇÕES SOBRE A SAR	45
CONFORMIDADE	45

Ler antes de utilizar o telemóvel

Precauções de segurança

Leia atentamente estas instruções de segurança para garantir a utilização correta do seu telemóvel.

1. Não bata, atire ou perfure o telemóvel. Evite deixar cair, comprimir ou dobrar o telemóvel.
2. Não utilize o telemóvel num ambiente húmido, como numa casa de banho. Evite qualquer imersão ou projeção de líquidos no ou sobre o telemóvel.
3. Não ligue o telemóvel em locais cuja utilização é proibida ou se for suscetível de causar interferências ou constituir um perigo.
4. Não utilize o telemóvel quando estiver a conduzir.
5. Cumpra todos os regulamentos em vigor em hospitais e outras instalações de cuidados médicos. Desligue o telemóvel quando estiver próximo de aparelhos médicos.
6. Desligue o telemóvel em aviões. O telemóvel pode causar interferências nos sistemas de controlo do avião.
7. Desligue o telemóvel quando estiver próximo de aparelhos eletrónicos de alta precisão. O telemóvel pode reduzir o desempenho desses aparelhos.
8. Não tente desmontar o telemóvel ou os respetivos acessórios. Apenas técnicos qualificados estão autorizados a efetuar a manutenção e a reparação do telemóvel.
9. Não coloque o telemóvel ou os respetivos acessórios em locais com campos eletromagnéticos fortes.

10. Não deixe suportes de armazenamento magnético próximo do telemóvel. A radiação do telemóvel pode apagar as informações que estão armazenadas nesses suportes.
11. Não coloque o telemóvel em locais com altas temperaturas e não o utilize na presença de gases inflamáveis, como em estações de serviço.
12. Não deixe o telemóvel e os respetivos acessórios ao alcance de crianças. Não deixe crianças utilizarem o telemóvel sem supervisão.
13. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados para evitar riscos de explosão.
14. Cumpra todas as leis e regulamentos relativos à utilização de dispositivos sem fios. Respeite a confidencialidade e os direitos legalmente estabelecidos de terceiros quando utilizar o seu dispositivo sem fios.
15. Siga rigorosamente as instruções relevantes deste manual quando utilizar o cabo USB. Caso contrário, o seu telemóvel ou computador poderá ser danificado.
16. Este conteúdo é apenas para referência. Para os perfis padrão, tenha em conta os que são apresentados efetivamente.
17. Mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o telemóvel e um estimulador cardíaco para evitar qualquer interferência.
18. Para minimizar os riscos de interferência com um estimulador cardíaco, utilize o telemóvel do lado oposto ao implante.



No volume máximo, a utilização prolongada do leitor de áudio do telemóvel pode danificar a audição do utilizador.

Conselhos de utilização para reduzir o nível de exposição do utilizador à radiação

Utilize o telemóvel em boas condições de receção para diminuir a quantidade de radiação recebida (nomeadamente em parques de estacionamento subterrâneos, viagens de comboio ou de automóvel, etc.).

Utilize o telemóvel quando tiver boa receção (por exemplo, máximo de barras de receção da rede).

Utilize um kit mãos-livres.

Durante uma chamada, afaste o telemóvel da barriga de mulheres grávidas ou do abdómen inferior de adolescentes.

Segurança das informações pessoais e dos dados

A utilização de determinadas funções ou aplicações do telemóvel provenientes de terceiros poderá causar a perda das suas informações pessoais e dos seus dados ou torná-los acessíveis a terceiros. Recomendamos várias medidas para o ajudar a proteger as suas informações pessoais ou confidenciais.

- Guarde o telemóvel num local seguro para evitar qualquer utilização não autorizada.
- Configure o ecrã do telemóvel para que se bloqueie e crie uma senha ou uma sequência de desbloqueio.
- Guarde periodicamente as informações pessoais armazenadas no cartão SIM/USIM, cartão de memória ou na memória do telemóvel. Se mudar de telemóvel, transfira ou

apague todas as informações pessoais do seu telemóvel antigo.

- Se suspeitar da presença de vírus em mensagens ou e-mails de pessoas que lhe são desconhecidas, apague essas mensagens sem as abrir.
- Se utilizar o telemóvel para navegar na Internet, evite os websites que possam ter problemas de segurança para evitar o roubo das suas informações pessoais.
- Se utilizar serviços como o “tethering” através de WLAN ou Bluetooth, crie senhas para esses serviços para evitar o acesso não autorizado. Desative esses serviços quando não estiver a utilizá-los.
- Instale no telemóvel ou atualize um software de segurança e realize regularmente análises antivírus.
- Assegure-se de que obtém aplicações de terceiros de fontes legítimas. Deve realizar análises antivírus às aplicações de terceiros descarregadas.
- Instale um software ou patches de segurança fornecidos pela Hisense ou por fornecedores de aplicações de terceiros.
- Algumas aplicações requerem e transmitem informações relativas à localização. Por conseguinte, terceiros podem partilhar as suas informações de localização.
- É possível que o telemóvel forneça informações de deteção e de diagnóstico a fornecedores de aplicações de terceiros. Os vendedores terceiros utilizam essas informações para melhorar os respetivos produtos e serviços.

Manuseio

Todas as imagens deste manual são fornecidas a título indicativo. O que será efetivamente apresentado no ecrã pode ser diferente das descrições abaixo, de acordo com a versão do software.

Funções de teclas ao alcance dos dedos



	Nome	Função
1	Teclas de volume	Prima para ajustar o volume e passar para o modo silêncio quando houver uma chamada de entrada.
2	Tomada do carregador/porta USB	Ligar um cabo USB.
3	Câmara secundária	Tirar-lhe fotografias.
4	Auscultador integrado	Fazer ouvir o interlocutor.
5	Tecla Menu	Premir para apresentar o menu principal.
	Tecla Início	Premir para voltar ao ecrã de início.
	Tecla Retorno	Voltar ao menu anterior.
	Tecla Pesquisa rápida	Entrada para o interface de pesquisa do Google.
6	Tomada para auricular	Ligação ao auscultador.
7	Tecla Ligar/Desligar	Premir para ligar ou desligar o telemóvel.
8	Câmara	Tirar fotografias.
9	Flash	Iluminação extra para as fotografias.

Inserir o cartão SIM/USIM

Para funcionar, o seu telemóvel necessita de um cartão que é fornecido pelo prestador do serviço. O cartão contém todas as informações relativas à sua assinatura.

Insira o cartão SIM/USIM com os contactos metálicos virados para baixo e o canto biselado deve encaixar no da ranhura.

Notas:

1. Se não for inserido um cartão, a mensagem "Insira um cartão SIM/USIM" será apresentada no ecrã. Se ocorrer um erro na inserção ou se o cartão estiver danificado, a mensagem "Nenhum serviço" será apresentada no ecrã quando ligar o telemóvel.
2. Se o cartão tiver sido bloqueado com um código secreto, o telemóvel apresentará a mensagem "O cartão está bloqueado". Para que o telemóvel funcione, deve introduzir o código secreto (PIN). Se necessário, contacte o prestador do serviço de rede.
3. Quando inserir o cartão, evite possíveis danos causados por eletricidade estática, abrasão ou dobragem e mantenha-o sempre longe do alcance de crianças.

Inserir o cartão SD

Insira o cartão SD com os contactos metálicos virados para baixo e o canto biselado deve encaixar no da ranhura.

Colocar a bateria

Para poder utilizar o seu telemóvel, deve colocar e carregar a bateria. Insira a parte

da bateria na base do telemóvel assegurando-se de que toca nos contactos metálicos do mesmo e em seguida, empurre a bateria para baixo e encaixe-a no respetivo compartimento.

Nota:

O seu telemóvel foi concebido para ser utilizado apenas com baterias e carregadores de origem. A utilização de outras baterias ou carregadores pode danificar o telemóvel e anular a garantia.

Retirar a bateria

Verifique que o telemóvel está desligado para evitar a perda de informações importantes.

Segure a parte inferior da bateria e retire-a do telemóvel.

Carregar a bateria

As baterias novas são fornecidas parcialmente carregadas. Antes de utilizar o telemóvel, deve carregar a bateria. Algumas baterias funcionam melhor após vários ciclos de carregamento e descarregamento.

1. Ligue o cabo de dados e o carregador e em seguida, ligue uma extremidade na porta de dados do telemóvel.
2. Ligue a outra extremidade do carregador numa tomada elétrica adequada (100~240 V CA).

3. Quando o telemóvel indicar que a bateria está totalmente carregada, retire o carregador.

Notas:

1. Antes de pôr a carregar, verifique que a bateria foi colocada no telemóvel.
2. A bateria pode descarregar gradualmente, mesmo se o telemóvel estiver desligado.

Se a bateria ficar durante muito tempo completamente descarregada, é possível que ocorra a perda dos dados armazenados no telemóvel. Por conseguinte, mesmo que não precise de utilizar o telemóvel durante um longo período de tempo, convém recarregar de vez em quando a bateria para evitar que esta descarregue completamente.

3. O tempo de carga é mais longo se a tensão da rede elétrica for menos alta.
4. O tempo de carga será mais longo se o telemóvel for utilizado durante o carregamento.
5. A gama normal de temperaturas para o carregamento é entre 0 e 40 °C.

Desempenho da bateria

	2930 mAh (bateria padrão)
Tempo de espera*	11 dias
Tempo de conversação*	12 horas

- Vários factores podem afetar o tempo de espera da bateria, como as condições da rede local, as definições do telemóvel, a utilização frequente, a utilização dos serviços de dados, etc.
- O estado da carga e a temperatura também afetam o desempenho da bateria.

Operações básicas

Ligar e desligar o telemóvel

Ligar o telemóvel: para ligar o telemóvel, prima a tecla Ligar/Desligar durante mais de três segundos.

Desligar o telemóvel: prima a tecla Ligar/Desligar e mantenha-a premida até o menu de opções ser apresentado no ecrã. Em seguida, selecione Desligar. Quando o telemóvel estiver desligado, não poderá fazer ou atender chamadas nem realizar qualquer outra operação.

Primeira configuração do telemóvel

Um assistente de configuração será apresentado no ecrã quando ligar pela primeira vez o telemóvel. Siga as instruções para configurar o telemóvel.

- Crie a sua conta pessoal ou inicie sessão.
- Personalize as definições do telemóvel.

Criar uma conta Google

Dica:

A disponibilidade das aplicações, serviços e funções do Google podem variar de acordo com o país e a operadora. Para os utilizar, cumpra as leis e regulamentos locais.

A primeira vez que ligar o telemóvel, ser-lhe-á pedido que inicie sessão na sua conta

Google que é a mesma que a sua conta Gmail (se tiver uma). Antes de iniciar sessão na sua conta Google, verifique que está ligado à Internet.

Se já tiver uma conta Google, pode tocar em Início de sessão no ecrã, e em seguida, inserir o seu nome de utilizador e senha.

Se ainda não tiver uma conta Google, pode criar uma da seguinte forma:

1. No ecrã Utilizar o Google, toque em Criar uma conta.
2. Insira o nome e o apelido que pretende utilizar para a sua conta e depois, toque em Seguinte.
3. Insira um nome de utilizador para a sua conta Google e toque em Seguinte. O telemóvel ligar-se-á aos servidores Google para verificar se esse nome de utilizador está disponível. Se já estiver a ser utilizado, ser-lhe-á pedido que insira outro nome de utilizador ou selecione um numa lista.
4. Insira e confirme o nome de utilizador da sua conta Google e toque em Seguinte.
5. Defina as informações de recuperação para garantir que é feita uma pergunta de segurança antes da recuperação da conta caso se esqueça da senha e depois, toque em Seguinte.
6. Quando o ecrã Concluir a criação da conta for apresentado, marque a caixa Ativar o histórico Web e em seguida, toque em Aceito.
7. Insira os caracteres que são apresentados no ecrã e depois toque em Seguinte.
8. Quando o ecrã Ativar as compras for apresentado, toque em Saltar ou insira as informações de compra e toque em Registrar.
9. Quando o ecrã Guardar for apresentado, marque a caixa Guardar este telemóvel

com a minha conta Google e depois toque em Seguinte.

10. Quando o ecrã Utilizar a localização Google for apresentado, selecione a opção do serviço de localização Google e depois toque em Seguinte.

11. Toque em Concluir.

Para utilizar outra conta Google, vá ao ecrã **Accounts & sync** (Contas e sincronização), toque em **Settings** (Definições) > **Accounts & sync** (Contas e sincronização), e em seguida, toque em **ADD ACCOUNT** (Adicionar uma conta) para seleccionar o tipo de conta que pretende adicionar.

Gestor do ambiente de trabalho

Bloqueio do ecrã

O bloqueio do ecrã evita acções indesejadas no ecrã tátil quando não estiver a utilizar o telemóvel. Quando este estiver inativo durante um tempo a ser definido, o ecrã bloqueia-se automaticamente se tiver ativado o bloqueio do ecrã em definições → segurança.

Desbloqueio do ecrã

Pode desbloquear o ecrã de acordo com as suas definições.

O modo predefinido consiste em fazer deslizar o cadeado para a direita, depois de ter ativado o ecrã, premindo a tecla Ligar/Desligar.

Ícone Adicionar

Prima durante algum tempo num ícone selecionado no interface principal e deslize-o para o ambiente de trabalho depois de sentir uma vibração. Coloque-o no lugar pretendido e, em seguida, solte-o.

Ícone Eliminar

Prima durante algum tempo num ícone selecionado no ambiente de trabalho. Encontrará um ícone de reciclagem depois de sentir uma vibração. Deslize o ícone até à reciclagem e em seguida, solte-o.

Barra de estado

Na parte superior do ecrã, uma barra de estado apresenta as informações e as notificações sobre o estado do telemóvel.

Adicionar ou eliminar widgets e mudar o fundo do ecrã

Prima no espaço do ambiente de trabalho o que fará com que apareça o seguinte menu contextual: Galeria/Fundos do ecrã animados/Fundos do ecrã.

Painel de notificações

Pode abrir notificações como mensagens não lidas ou chamadas não atendidas diretamente no painel de notificações.

Abrir o painel:

Toque na barra de estado com um dedo e puxe-a para baixo.

Aceder às aplicações e aos widgets

Para aceder à lista de aplicações, toque em  no ecrã de início.

Na lista de aplicações, pode:

- Tocar num ícone para abrir uma aplicação.
- Tocar no separador WIDGETS para apresentar a lista de widgets.

Ver as aplicações utilizadas recentemente

Para apresentar a lista de aplicações utilizadas recentemente, prima durante algum tempo em . Para abrir uma aplicação, toque na miniatura correspondente.

Gerir as pastas no ecrã de início

- Criar uma pasta: deslize o ícone de uma aplicação até ao ícone de outra aplicação para criar uma nova pasta com os dois ícones.
- Dar outro nome a uma pasta: no ecrã de início, toque numa pasta e em seguida, toque no campo do nome da pasta debaixo desta.
- Eliminar uma pasta: no ecrã de início, toque durante algum tempo numa pasta e deslize-a até à reciclagem.

Fazer uma chamada

Para aceder ao interface de numeração, clique no ecrã de espera ou do menu principal, marque o número e em seguida, clique em  para fazer uma chamada. Para desligar, clique no botão Desligar ou prima a tecla Ligar/Desligar. Se se enganar, pode clicar em  para apagar o dígito ou premir durante algum tempo para apagar todos os dígitos que estiverem antes do cursor.

Registo de chamadas

Entre para ver todas as chamadas ou as chamadas não atendidas, de entrada, de saída ou recusadas.

Selecione um tipo de chamada e veja as informações detalhadas correspondentes.

Guarde um submenu contextual para uma chamada selecionada.

Contactos

Todos os seus contactos são apresentados por ordem alfabética numa lista que pode ser percorrida.

Clique na tecla Menu para exibir o submenu contextual: Contactos a apresentar/Importar/Exportar/Contas/Definições/Copiar/Estado da memória/Operação por lote.

Adicionar um contacto

Clique em  para adicionar um novo contacto ao telemóvel ou ao cartão.

Pesquisar um contacto

1. Clique na tecla Pesquisa rápida.
2. Insira ou às primeiras letras do nome do contacto. Serão apresentados todos os contactos.

Adicionar um contacto aos Favoritos

Toque num contacto e em seguida, toque no asterisco situado à direita do nome do contacto. O asterisco torna-se branco.

Alterar um contacto

Pode alterar as informações armazenadas num contacto:

1. Na lista de contactos, toque no contacto que pretende alterar e em seguida, toque em  para alterar esse contacto.
2. Toque na categoria de informação do contacto que pretende alterar: nome, número de telefone, endereço de e-mail ou qualquer outra informação que tenha sido anteriormente registada.
3. Efetue as alterações pretendidas nas informações do contacto e, em seguida, toque em Concluído. Para anular todas as alterações, toque em Anular.

Utilizar um cartão microSD para guardar os contactos

1. Na lista de contactos, toque na tecla Menu.

2. Toque em Importar/Exportar no menu que é apresentado para fazer a sua seleção.
3. Toque em OK para exportar as informações dos contactos do telemóvel para o cartão microSD que foi colocado.
4. Pode copiar para o computador os ficheiros .vcf que foram guardados no cartão microSD. Os ficheiros são armazenados na pasta Outros do cartão microSD.

Criar um grupo

1. Na lista de contactos, toque em .
2. Toque em  no menu que é apresentado e em seguida, toque em Criar um grupo.
3. Insira o nome e a nota que pretende atribuir ao grupo e em seguida, defina um toque de chamada para o mesmo.
4. Clique em Concluído.

Numeração

Marque um número e clique em  para fazer uma chamada, clique em  para apagar o dígito incorreto ou prima em cima durante algum tempo para apagar todos os dígitos situados antes do cursor.

Mensagens

A aplicação Mensagens permite-lhe trocar mensagens de texto (SMS) e mensagens

multimédia (MMS) com qualquer pessoa que tenha um telemóvel que suporte SMS ou MMS.

Criar uma mensagem

Clique em  para criar uma mensagem. Marque o número da pessoa para a qual pretende enviar a mensagem e altere o conteúdo.

1. Para o número de telefone:

- Pode clicar no teclado para marcar diretamente o número.
- Pode seleccionar o número dos contactos.
- Pode seleccionar vários números para telefonar.

Notas:

Se a alteração da mensagem for interrompida por ter desligado o telemóvel, as escritas serão registadas temporariamente. Clique em **Tocar** para escrever ou para alterar mensagem. Clique na tecla **Menu** e em seguida, em **Adicionar um objeto** para adicionar o assunto da mensagem. O telemóvel está agora no modo de mensagens multimédia.

3. Quando pretender enviar a mensagem, clique em **Enviar**.

Abrir e ler uma mensagem multimédia

1. Na lista de mensagens, toque na sequência da mensagem que pretende ler.
2. Toque na mensagem multimédia para a ler.

Responder a uma mensagem

1. Na lista de mensagens, toque na sequência de mensagens de texto ou de mensagens multimédia para abri-la.
2. Toque na área de texto para escrever a mensagem. Quando tiver terminado, toque em Enviar.

E-mail

O seu telemóvel também coloca os seus e-mails ao alcance dos dedos. Com a aplicação E-mail do telemóvel, pode utilizar neste a sua conta de e-mail com determinados serviços de e-mail populares.

Adicionar uma conta de e-mail

Quando utilizar a aplicação E-mail pela primeira vez, deverá configurar uma conta de e-mail. O assistente de configuração de e-mail ajudá-lo-á a configurar uma conta de e-mail. São suportados vários sistemas populares de e-mail. Pode utilizar o mesmo serviço de e-mail que tem no seu computador ou selecionar outro serviço.

1. Toque em E-mail no menu principal.
2. Insira o nome da conta e a senha e depois toque em Seguinte.
3. Quando a configuração estiver concluída, selecione Concluído.

Ler uma mensagem de e-mail

No ecrã das contas, toque na conta de e-mail que pretende utilizar.

Gmail

Pode aceder ao Gmail e utilizá-lo para ler e escrever e-mails na sua conta em qualquer dispositivo móvel ou navegador. O Gmail não é apenas um serviço de mensagens de e-mail. O seu nome de utilizador e senha Gmail permitem-lhe aceder a todas as aplicações e serviços do Google.

Para iniciar o Gmail, toque no ícone de Gmail  num ecrã de início ou de Todas as aplicações.

O telemóvel pode carregar a caixa de correio por defeito.

Ler e-mails

Toque numa mensagem para a ler. As mensagens não lidas estão a cinzento.

Organizar e-mails

Marque a caixa ao lado de uma mensagem para a seleccionar. Em seguida, utilize os ícones e o menu que estão alinhados na parte inferior do ecrã para gerir as mensagens seleccionadas.

Alterar as configurações

Toque na tecla Menu para alterar as suas preferências, configurar ou obter ajuda.

Isto não é importante se estiver em Gmail. Pode voltar à caixa de entrada tocando em  canto superior direito do ecrã.

Cartões

Os cartões permitem-lhe encontrar a sua localização atual, ver a situação da circulação em tempo real (se esse serviço estiver disponível na sua área) e obter instruções detalhadas para chegar ao seu destino. Pode ver imagens de satélite, planos de circulação ou outros tipos de mapas da sua localização atual ou de outros locais.

Ativar o serviço de localização

Ative o serviço de localização antes de utilizar os mapas para encontrar a sua localização ou pesquisar locais de interesse.

1. No menu principal, toque em Configurações.
2. Toque em Serviços de localização.
3. Selecione os satélites GPS e marque as caixas Localização e Pesquisa Google.

Pesquisar locais de interesse

1. No mapa, clique em .
2. Insira as palavras-chave adequadas na área de pesquisa e em seguida, toque no ícone de pesquisa.
3. Os resultados da pesquisa são apresentados. Toque num local que seja do seu interesse. A aplicação Mapas mostrará a sua localização no mapa.

Obter instruções

1. Quando estiver a ver um mapa, toque em .

2. Insira o seu ponto de partida na primeira área de texto e o destino na segunda área de texto.
3. Toque no ícone das instruções de automóvel, transportes públicos ou deslocação a pé.
4. Toque em OBTENHA INSTRUÇÕES. As instruções são apresentadas sob a forma de uma lista.
5. Toque numa instrução da lista para a representar no mapa.

Latitude

Latitude é uma aplicação Android que lhe permite partilhar a sua localização com base na localização do seu telemóvel, através da ligação GPS ou da localização WLAN mais próxima que esteja ligada ao Google Maps. Com esta aplicação pode comunicar a sua localização aos seus amigos, facilitando assim a pesquisa com a ajuda do Google Maps.

Toque no ícone  de **Latitude** para abrir o programa e poderá ver a localização no mapa.

Carregar o cartão

As suas opções são as seguintes: Encontrar um local/Navegação/Encontrar pais ou amigos/Ver a minha localização.

Ligar-se

Redes móveis

O seu telemóvel estará automaticamente configurado para utilizar a rede 2G/3G da sua operadora de rede (se estiver disponível) quando o ligar pela primeira vez. Para tal, o cartão SIM/USIM deve estar inserido no telemóvel.

Verificar a ligação à rede

1. Toque em Configurações no menu principal.
2. Toque em Mais > Redes móveis> Dados ativados e nomes de pontos de acesso.
3. Toque em Dados ativados para ativar a ligação de dados.
4. Toque em Nomes de pontos de acesso para verificar a rede.

WLAN

Ativar a Wlan

1. Toque em Configurações no menu principal.
2. Toque em WLAN para seleccionar ON (Ligar).

Ligar a uma rede sem fios

1. Toque em Configurações no menu principal.
2. Toque em WLAN. Será apresentada a lista de redes WLAN que foram detetadas na secção das redes WLAN.

Bluetooth

O seu telemóvel está equipado com a função Bluetooth que permite estabelecer ligações sem fios com outros dispositivos Bluetooth e partilhar ficheiros com amigos, falar no modo mãos-livres com um auricular Bluetooth e até transferir fotografias do seu telemóvel para o computador.

Se utilizar a função Bluetooth, deve permanecer a uma distância de 10 metros de qualquer dispositivo Bluetooth ao qual pretenda ligar-se. Tenha em conta que obstáculos como paredes ou a presença de outros aparelhos eletrónicos podem interferir com a ligação Bluetooth.

Ativar o Bluetooth

1. Toque em Configurações no menu principal.
2. Toque em Bluetooth para selecionar ON (Ligar). Quando o Bluetooth estiver ativado, o respetivo ícone é apresentado na barra de notificação.
3. Toque em Configurações do Bluetooth e, em seguida, toque no nome do dispositivo para tornar o seu telemóvel visível para os outros dispositivos Bluetooth.

Emparelhar e ligar com um dispositivo Bluetooth

Antes de utilizar o Bluetooth, emparelhe o seu telemóvel com outro dispositivo Bluetooth da seguinte forma:

1. Assegure-se de que a função Bluetooth do seu telemóvel está ativada.
2. No menu principal, toque em Settings (Definições) > Bluetooth. O seu telemóvel procurará dispositivos que estejam ao seu alcance.

3. Se necessário, insira a senha de emparelhamento para concluir a ligação.

Navegador

O seu telemóvel tem um navegador de Internet pré-instalado.

Abrir o navegador:

1. Toque em Navegador no menu principal.
2. Se estiverem disponíveis ao mesmo tempo redes WLAN conhecidas ou abertas e redes de dados móveis, o seu telemóvel selecionará primeiro uma rede WLAN para o acesso à Internet.
3. Toque na tecla Menu para abrir o menu de opções do navegador.

Abrir uma página Web

1. Numa janela do navegador, toque no campo do URL situado na parte superior do ecrã.
2. À medida que insere o endereço, são apresentados no ecrã endereços que coincidem com as páginas Web. Se visualizar o endereço que procura, toque no mesmo para ser encaminhado diretamente para este. Caso contrário, insira todo o endereço pretendido.

Entretenimento

Além de permitir a realização de comunicações e ser o seu assistente pessoal, o seu telemóvel oferece-lhe também uma variedade de entretenimentos possíveis. Pode tirar fotografias, criar vídeos e clipes de áudio e descarregar e ouvir música.

Tirar fotografias e gravar vídeos

A câmara também pode ser utilizada como uma câmara de vídeo que permite tirar fotografias ou gravar vídeos e partilhá-los.

Abrir a câmara

1. Toque em Câmera para abrir a câmara. Esta abre-se no modo paisagem e pode tirar fotografias ou gravar vídeos.
2. Toque na tecla Voltar para fechar a câmara.



Para pré-visualizar a última fotografia, toque para pré-visualizar as fotografias ou

Toque para tirar fotografias.

Deslize para a direita ou para a esquerda para gravar um vídeo ou tirar fotografias.

Toque para aceder às definições.

Tirar fotografias

1. Clique em Câmara para entrar no interface da mesma.
2. Clique para tirar fotografias.
3. No interface de pré-visualização:
 - a. Veja as fotografias que tirou.
 - b. Configure as definições das fotografias.
 - c. Clique em ● para tirar fotografias.

Gravar vídeos

1. Abra a aplicação Câmara e, em seguida, passe para o modo de câmara de vídeo.
2. Se necessário, altere as definições da câmara de vídeo.
3. Enquadre a cena em que pretende começar a gravar o vídeo.
4. Toque em ● para iniciar a gravação do vídeo.
5. Toque em ■ para parar a gravação.

Utilizar a Galeria

A aplicação Galeria pode procurar automaticamente fotografias e vídeos no telemóvel ou no cartão microSD. Utilize a Galeria para organizar as fotografias e os vídeos em pastas, ver ou alterar fotografias, visualizar vídeos e definir uma fotografia como fundo de ecrã ou escolhê-la para enviar a um contacto.

Abrir a Galeria

A aplicação Galeria agrupa as fotografias e os vídeos por cartão de armazenamento e

distribui esses ficheiros em pastas. Toque numa pasta para ver as fotografias ou os vídeos que contém.

Ver fotografias:

1. Na Galeria, toque na pasta que contém as fotografias que pretende ver.
2. Toque na fotografia para abri-la no modo de ecrã completo.

Nota:

O visualizador de fotografias suporta a função de rotação automática. Quando rodar o telemóvel, a posição da fotografia adapta-se.

Ouvir música

Antes de utilizar o leitor de música, deve copiar os ficheiros áudio do computador para o cartão microSD

e, assim, o leitor procurará a música no cartão microSD. Quando a procura for concluída, poderá ver toda a música disponível na biblioteca de música.

Clique para entrar no leitor de música.

1. Canções: ver a lista completa de canções.
2. Artistas: ver as canções de diferentes artistas.
3. Álbuns: ver a lista de diferentes álbuns.
4. Géneros: ver os diferentes géneros.
5. Listas de leitura: ver a lista de leitura atual e as listas registadas.

Ouvir rádio FM

O rádio FM permite ouvir as emissões FM no telemóvel. O rádio FM utiliza como antena o auricular estéreo com fio fornecido. Antes de abrir a aplicação, deve ligar o auricular na tomada áudio do telemóvel.

Procure as definições de rádio e execute-as:

1. Clique na tecla Menu, selecione Procurar e percorra todas as definições.
2. Selecione as definições pretendidas e defina-as.

Utilizar outras aplicações

Relógio

Toque no ícone da aplicação **Relógio**. **Adicionar um alarme:**

1. Toque em Adicionar um alarme.
2. Configure o alarme como desejar.
3. Toque em OK.
4. Selecione o despertador.

Ativar o alarme

1. Na lista de alarmes, encontre o que pretende.
2. Clique em , à esquerda.

Eliminar um alarme

1. Toque no alarme que pretende eliminar.
2. Toque em Eliminar →OK.

Notas :

1. Prima a tecla Menu para adicionar alarmes quando entrar no despertador.
2. O despertador funciona mesmo se o telemóvel estiver desligado.
3. Não defina o telemóvel no modo silêncio para garantir que o despertador tocará (exceto se o modo vibração não estiver definido para Sempre ativado).
4. Carregue a bateria quando houver apenas um minuto de bateria ou as informações armazenadas no telemóvel serão perdidas devido à falta de carga.

Calculadora

Efetue as quatro operações aritméticas básicas que incluem soma, subtração, multiplicação e divisão.

1. Toque no ícone  da aplicação Calculadora.
2. Toque nos dígitos e símbolos das operações para efetuar os cálculos.
3. Toque brevemente em ELIMINAR para apagar um dígito de cada vez ou toque durante algum tempo para apagar todos os dígitos.

Calendário

A aplicação Calendário permite-lhe ver e alterar a agenda. Toque em  no ecrã de início ou no de uma aplicação.

Para alterar a apresentação do calendário, toque na data no canto superior esquerdo e escolha Dia, Semana, Mês ou Agenda.

Criar uma agenda

1. Prima a tecla Menu e clique no botão Novo evento.
2. Insira o Nome/Local/Hora e assim sucessivamente.
3. Clique no botão Concluído.

A nova agenda será apresentada no menu do calendário a próxima vez que entrar no

mesmo.

Numeração abreviada

Clique em + e em seguida, altere os Contactos: etiqueta/número e depois clique em OK para registar o contacto.

Registo de som

Para um registo prolongado, verifique que existe suficiente espaço de armazenamento no telemóvel.

Registar:

1. Coloque o telemóvel próximo da fonte de som.
2. Clique em ☐ para registar ou em ☐ para parar.
3. Quando o registo for concluído, pode seleccionar Registar ou Abandonar.

Gestão do telemóvel

Para configurar o telemóvel, toque em Settings (Definições).

Sem fio e rede

- Selecione outro cartão ou outro modo de seleção.
- Defina em Dados ativados.
- Defina as configurações de chamadas.
- Clique para ativar a WLAN ou o Bluetooth e configure-os.
- Veja a utilização de dados.
- Clique em Mais. As opções são as seguintes:
 - Clicar para ativar o modo de avião.
 - Configurar o VPN.
 - Configurar o tethering e o ponto de acesso móvel.
 - Ativar ou desativar a WLAN direta, configurar a WLAN direta.
 - Esta opção encontra-se em Rede móvel e pode ativar ou desativar a itinerância e as redes e definir as opções dos APN.

Som

- Definição do volume do toque de chamada, de multimédia ou do alarme.

- Definir o modo silêncio ou não.
- Definir o toque de chamada ou de notificações predefinido.
- Ativar ou desativar o som das teclas do teclado de numeração, os “sons tácteis”, etc.

Apresentação

- Defina a luminosidade do ecrã.
- Escolha um fundo de ecrã na galeria/Fundos de ecrã animados/Fundos de ecrã.
- Defina o tempo de inatividade no fim do qual o ecrã desliga-se.
- Ligue ou desligue a retroiluminação das teclas.
- Selecione o tamanho da letra.

Definição dos sensores

Ativar ou desativar os sensores de rotação automática e colocar no modo silêncio.

Armazenamento

Permite ver a capacidade e o nível de utilização das memórias de armazenamento externa (MicroSD) e interna.

Bateria

Permite ver os dados de utilização da bateria com base no processo e nas aplicações que consumam energia.

Aplicações

Permite gerir e eliminar as aplicações instaladas, ver e controlar os serviços atualmente em execução e ver o espaço de armazenamento utilizado pelas aplicações.

Contas e sincronização

Graças a esta função, pode gerir as suas contas e sincronizá-las. Pode adicionar contas utilizando contas da empresa, e-mail e Google.

- Toque em **Conta e sincronização** → **Adicionar uma conta** para adicionar uma conta como desejar.
- Para eliminar contas, toque na conta, toque no botão Menu e em seguida, selecione **Eliminar a conta**.

Serviços de localização

Ative ou desative o serviço de localização Google/os satélites GPS/Localização e Google

Search.

Segurança

- Bloqueie o ecrã com None (nenhum)/Slide (deslizar)/Face Unlock (desbloqueio facial)/Pattern (padrão)/PIN ou senha.
- Altere as informações sobre o proprietário que são apresentadas no ecrã de bloqueio.
- Configure o bloqueio do cartão SIM/USIM e altere as senhas.
- Torne a senha visível ou não.
- Selecione os administradores do telemóvel.
- Permita a instalação de aplicações não comerciais.
- Apresente os certificados de autoridades de certificação fiáveis.
- Instale os certificados a partir do cartão SD.
- Elimine todos os certificados.

Idioma e entrada

- Selecione o idioma.
- Ative ou desative o corretor ortográfico.
- Selecione o modo de entrada.

Reposição dos dados de fábrica

Clique em Reiniciar o telemóvel para apagar todos os dados que estão armazenados no mesmo.

Data e hora

Defina a data, hora, fuso horário e os formatos:

- A data e hora atuais serão apresentadas no ecrã de espera se escolher Automática.
- Se não escolher Automática, defina a data e o fuso horário.
- Defina o formato da data e da hora.

Acessibilidade

- Ative ou desative TalkBack.
- Ative o Botão ligar/parar de desligar.
- Selecione o tempo para Premir durante algum tempo.
- Autorize ou não a instalação de scripts Web.

Opções do programador

- Ativar ou desativar as funções USB de depuração/Ficar acordado/Autorizar as posições

de simulação e outras opções.

- Ver o código identificador do dispositivo dessa programação.
- Definir a verificação HDCP/Senha de cópia do ambiente de trabalho e outras opções.

Ligação e paragem automáticas

Selecione Ligação e paragem automáticas e selecione a hora.

Sobre o telemóvel

Toque em Configurações→Sobre o telemóvel, e será apresentado o seguinte submenu:

- Atualizações do sistema do telemóvel
- Estado: para verificar o estado da rede ou da bateria, o endereço IP, os endereços WLAN e Bluetooth, o número de série e o tempo de utilização.
- Informações legais: para ver as informações legais a partir de fontes abertas ou do serviço jurídico do Google.
- Número do modelo.
- Número da versão. Etc.

Informações sobre a SAR

Este aparelho está em conformidade com as diretivas em matéria de exposição a frequências rádioelétricas. O limite de SAR definido pelas diretivas da ICNIRP é uma média de 2,0 W/kg sobre um tecido de 10 gramas.

Durante os testes, a taxa de absorção específica (SAR) máxima registada para este modelo foi 0,826 W/kg.

Conformidade

Este aparelho está em conformidade com as recomendações essenciais e outras disposições relevantes contidas na diretiva 1999/5/CE. O texto integral da declaração de conformidade do telemóvel está disponível em www.crosscall.com.

CE 0700