

ODYSSEY-S1

BENUTZERHANDBUCH



Vielen Dank, dass Sie dieses Mobiltelefon erworben haben.

Lesen Sie sich bitte zur sicheren und adäquaten Anwendung des Geräts alle Sicherheitsvorkehrungen und dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch.

Inhalt, Bilder und Screenshots in diesem Handbuch können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

Copyright © 2016 Alle Rechte vorbehalten

Inhalt

BEVOR SIE FORTFAHREN, LESEN SIE SICH DIESES BITTE

DURCH. **6**

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN **6**

PRIVATE INFORMATIONEN UND DATENSCHUTZ **8**

SAR-INFORMATION **10**

COMPLIANCE **10**

ERSTE SCHRITTE **11**

TASTENFUNKTIONEN IMMER ZUR HAND **11**

EINLEGEN DER SIM-/USIM-KARTE **13**

SD-KARTE EINSETZEN **13**

INSTALLIEREN DES AKKUS **14**

ENTFERNEN DES AKKUS **14**

LADEN DES AKKUS **14**

AKKULEISTUNG **15**

GRUNDFUNKTIONEN **17**

EIN-/AUSSCHALTEN DES TELEFONS **17**

DESKTOP-MANAGER **17**

EINEN ANRUF TÄTIGEN **20**

ANDERE KONTAKTIEREN **21**

TELEFON	21
KONTAKTE	21
NACHRICHTEN SENDEN	23
E-MAIL	24
EMAIL	25
<u>IM INTERNET BROWSEN</u>	<u>27</u>
KARTEN	27
MIT NETZWERKEN VERBINDEN	28
WLAN	29
BLUETOOTH	29
BROWSER	31
<u>UNTERHALTUNG</u>	<u>32</u>
FOTOS UND VIDEOS AUFNEHMEN	32
VERWENDEN DER GALERIE	33
MUSIK ABSPIELEN	34
UKW RADIO HÖREN	35
ANDERE ANWENDUNGEN NUTZEN	35
<u>VERWALTEN IHRES MOBILTELEFONS</u>	<u>39</u>
WLAN & NETZWERKE	39
SOUND	39
DISPLAY	40

SENSOREN-EINSTELLUNGEN	40
SPEICHER	40
AKKU	41
STANDORTZUGRIFF	41
SICHERHEIT	41
SPRACHE & EINGABE	42
BACKUP & ZURÜCKSETZEN	42
KONTEN	43
DATUM UND ZEIT	43
ZUGRIFF	43
GEPLANTES EIN-/AUSSCHALTEN	44
ÜBER DAS TELEFON	44

Bevor Sie fortfahren, lesen Sie sich dieses bitte durch.

Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie sich bitte zur korrekten Nutzung Ihres Mobiltelefons die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durch.

1. Zerschmettern, werfen oder durchlöchern Sie Ihr Mobiltelefon nicht. Fallen, Quetschen und Verbiegen des Mobiltelefons sollte vermieden werden.
2. Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht in feuchten Umgebungen wie dem Badezimmer. Waschen Sie Ihr Mobiltelefon nicht oder weichen Sie es nicht in Flüssigkeiten ein.
3. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht ein, wenn die Nutzung untersagt ist, oder wenn die Nutzung des Telefons zu Störungen führen kann oder Gefahren entstehen können.
4. Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht während der Autofahrt.
5. Folgen Sie allen Regeln und Vorschriften in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus.
6. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen aus. Die Verwendung des Telefons kann zu Störungen der elektronischen Kontrollen im Flugzeug führen.

7. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von elektronischen Hochpräzisions-Geräten aus. Die Verwendung des Telefons kann die Leistung dieser Geräte beeinflussen.
8. Versuchen Sie nicht, Ihr Mobiltelefon oder das Zubehör zu demontieren. Nur qualifiziertes Fachpersonal sollte das Telefon warten oder reparieren.
9. Legen Sie Ihr Mobiltelefon oder das Zubehör nicht in Container mit starken elektromagnetischen Feldern.
10. Bewahren Sie keine magnetischen Speichermedien in der Nähe Ihres Mobiltelefons auf. Die Strahlungen des Telefons kann dazu führen, dass die darauf gespeicherten Informationen gelöscht werden.
11. Bewahren Sie Ihr Telefon nicht an Orten mit hohen Temperaturen auf oder benutzen Sie es nicht an Orten, an denen entzündliche Gase verwendet werden, wie z. B. Tankstellen.
12. Halten Sie Ihr Mobiltelefon und das Zubehör von Kindern fern. Gestatten Sie Kindern nicht die Nutzung Ihres Mobiltelefons ohne Aufsicht.
13. Benutzen Sie nur zugelassene Akkus und Ladegeräte, um der Gefahr von Explosionen vorzubeugen.
14. Folgen Sie allen Gesetzen und Verordnungen bei der Nutzung von Mobilfunkgeräten. Respektieren Sie die Privatsphäre und juristischen Rechte anderer, wenn Sie Ihr Mobilfunkgerät benutzen.
15. Folgen Sie den relevanten Anweisungen dieses Handbuches genau, wenn Sie das USB-Kabel benutzen. Andernfalls könnte Ihr Mobiltelefon oder Ihr PC beschädigt werden.

16. Dieses Benutzerhandbuch dient nur als Referenz, machen Sie sich bitte genauestens mit dem Mobiltelefon vertraut.
17. Um Störungen vorzubeugen, halten Sie das Gerät bitte mindestens 15 cm von Herzschrittmachern entfernt.
18. Um Störungen eines Herzschrittmachers vorzubeugen, benutzen Sie das Gerät bitte auf der entgegengesetzten Seite des Implantats.
19. Der längere Gebrauch des Audioplayer bei voller Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.



Private Informationen und Datenschutz

Die Nutzung bestimmter Funktionen oder Anwendungen Dritter auf Ihrem Gerät kann zum Verlust Ihrer privaten Informationen und Daten führen, was zur Folge haben könnte, dass andere auf diese zugreifen könnten. Sie sollten bestimmte Maßnahmen anwenden, um Ihre privaten und vertraulichen Informationen zu schützen.

- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem sicheren Ort auf, um unbefugten Zugriff vorzubeugen.
- Aktivieren Sie Ihre Bildschirmsperre und erstellen Sie ein Passwort oder Entsperrmuster, um auf das Gerät zugreifen zu können.
- Sichern Sie regelmäßig Ihre privaten Informationen auf Ihrer SIM/USIM-Karte, Speicherkarte oder dem Speicher Ihres Geräts. Wenn

Sie Ihr Gerät austauschen, vergewissern Sie sich, dass Sie alle privaten Informationen auf Ihrem alten Gerät löschen oder übertragen.

- Wenn Sie sich über mögliche Viren in Nachrichten oder E-Mails von Fremden Absendern Sorgen machen, können Sie diese löschen, ohne sie vorher zu öffnen.
- Wenn Sie auf Ihrem Gerät im Internet browsen, meiden Sie Websites, die ggf. ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. So können Sie dem Diebstahl vertraulicher Informationen vorbeugen.
- Wenn Sie Dienste wie WLAN-Tether oder Bluetooth benutzen, sollten Sie für diese Dienste Passwörter einrichten, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Schalten Sie diese Dienste aus, wenn sie nicht genutzt werden.
- Installieren Sie oder führen Sie ein Upgrade der Geräte-Sicherheitssoftware durch und überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Viren.
- Erwerben Sie Anwendungen von Drittunternehmen nur von zuverlässigen Quellen. Anwendungen von Drittunternehmen sollten stets auf Viren überprüft werden.
- Installieren Sie Sicherheitssoftware oder Patches, die von Drittanbietern von Anwendungen herausgegeben werden.
- Einige Anwendungen schreiben die Übertragung von Ortsinformationen vor. Infolgedessen kann dieser Drittanbieter Ihre Ortsinformationen für andere freigeben.

- Ihr Gerät bietet Drittanbietern ggf. Erkennungs- und Diagnoseinformationen an. Drittanbieter nutzen diese Informationen, um ihre Produkte und Servicedienste zu verbessern.

SAR-Information

Während der Testphase betrug die maximale spezifische Absorptionsrate (SAR) für dieses Modell:

SAR Hirnregion	0,698 W/kg
SAR Körperregion	1,079 W/kg

Compliance

Das Gerät entspricht den erforderlichen Empfehlungen und sonstigen relevanten Voraussetzungen, die in dem Dokument 1999/5/CE aufgeführt sind. Der gesamte Wortlaut der Konformitätserklärung Ihres Telefons kann auf der folgenden Website nachgelesen werden: www.crosscall.com

CE 0700

Erste Schritte

Alle Fotos in diesem Leitfaden dienen nur als Referenz. Die Display-Funktionen Ihres Telefons können sich, abhängig von der Softwareversion, von den hier beschriebenen ggf. unterscheiden.

Tastenfunktionen immer zur Hand



1	Laden/USB-Port
2	3,5 mm Kopfhöreranschluss
3	Ohrstöpsel
4	Frontkamera
5	Sensor
6	Touchscreen
7	Menütaste: Tippen Sie auf die Taste, um die verfügbaren Optionen für das aktuelle Display anzuzeigen.
8	Home-Taste: Drücken, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.
9	Zurück-Taste: Drücken, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
10	Mikrofon
11	Lauter- und Leiser-Taste: Drücken, um die Lautstärke einzustellen und den Modus „Silence“ für eingehende Anrufe zu starten.
12	Ein/Aus-Taste: Drücken, um das Telefon ein-/auszuschalten.
13	Kamera
14	Blitz

15	Lautsprecher
----	--------------

Einlegen der SIM-/USIM-Karte

Ihr Telefon muss eine Karte Ihres Serviceanbieters besitzen. Ihre Karte enthält all Ihre Tariffinformationen.

Legen Sie Ihre SIM-/USIM-Karte mit den Metallkontakten nach unten und der abgeschnittenen Ecke passend in den entsprechenden Steckplatz des Telefons ein.

Hinweise:

1. Falls Ihre Karte mit einer Pin geschützt ist, müssen Sie die PIN eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können. Kontaktieren Sie ggf. Ihren Serviceanbieter.
2. Nachdem Sie die Karte eingesetzt haben, achten Sie bitte darauf, sie vor Schäden wie Statik, Zerkratzen und Verbiegen zu schützen. Halten Sie die Karte vor Kindern fern.

SD-Karte einsetzen

Legen Sie Ihre SD-Karte mit den Metallkontakten nach unten und der abgeschnittenen Ecke passend in den entsprechenden Steckplatz des Telefons ein.

Installieren des Akkus

Sie müssen den Akku installieren und aufladen, bevor Sie Ihr Telefon benutzen können. Legen Sie den Akku mit den Einkerbungen nach unten in das Telefon ein. Vergewissern Sie sich, dass die Metallkontakte mit denen des Telefons angeglichen sind. Tippen Sie den Akku dann nach unten und lassen Sie ihn einrasten.

Hinweis:

Ihr Telefon kann nur mit dem mitgelieferten Akku und Ladegerät korrekt in Betrieb genommen werden. Die Verwendung von anderen Ladegeräten kann ggf. zu Schäden an Ihrem Telefon führen und Ihre Garantie wird nichtig.

Entfernen des Akkus

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon ausgeschaltet ist, damit Ihre Daten nicht verloren gehen.

Halten Sie den Akku unten fest und nehmen Sie ihn aus dem Telefon heraus.

Laden des Akkus

Neue Akkus sind nicht vollständig aufgeladen. Sie müssen den Akku vollständig laden, bevor Sie Ihr Telefon benutzen können. Nach einigen Lade-/Entladezyklen steht die volle Kapazität vieler Akkus zur Verfügung.

1. Verbinden Sie das Datenkabel mit dem Ladegerät. Schließen Sie ein Ende an die Datenschnittstelle des Telefons an.

2. Stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose (100~240V).
3. Wenn Ihr Telefon anzeigt, dass der Akku komplett aufgeladen ist, entfernen Sie das Ladegerät.

Hinweise:

1. Vor dem Laden müssen Sie sich davon überzeugen, dass der Akku sich im Telefon befindet.
2. Der Akku entlädt sich auch dann allmählich, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist. Falls Ihr Akku über längere Zeit nicht aufgeladen wird, können die Informationen auf Ihrem Telefon verloren gehen. Sie sollten Ihr Telefon also auch dann aufladen und dafür sorgen, dass der Akku aufgeladen ist, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht nutzen.
3. Bei geringerer Spannung muss der Akku über einen längeren Zeitpunkt aufgeladen werden.
4. Das Laden des Akkus wird länger dauern, wenn Sie das Telefon während des Ladevorgangs benutzen.
5. Die normale Ladetemperatur liegt zwischen 0°C-40°C.

Akkuleistung

	3000 mAh (Standard-Akku)
Standby-Zeit*	13 Tage

Gesprächszeit*	4,5 Stunden
----------------	-------------

- Es gibt viele verschiedene Umstände, die die Standby-Zeit des Akkus beeinflussen können, dazu gehören lokale Netzwerkbedingungen, Telefoneinstellungen, häufige Inbetriebnahme, Anwendung von Datendiensten usw.
- Die Akku-Leistung wird auch vom Ladezustand und der Temperatur beeinflusst.

Grundfunktionen

Ein-/Ausschalten des Telefons

Einschalten des Telefons: Halten Sie die Ein/Aus-Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt, um Ihr Telefon einzuschalten.

Telefon ausschalten: Halten Sie die Netztaste gedrückt, bis das Optionsmenü angezeigt wird. Wählen Sie dann „Ausschalten“ aus. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, können Sie keine Anrufe erhalten, tätigen oder andere Funktionen ausführen.

Desktop-Manager

Bildschirmsperre

Mit der Bildschirmsperre vergewissern Sie sich, dass keine ungewollten Aktionen über den Touchscreen ausgeführt werden, wenn Sie das Telefon nicht nutzen. Wenn Sie Ihr Telefon für eine Weile nicht nutzen, wird die Bildschirmsperre automatisch ausgelöst, vorausgesetzt, Sie haben diese Option in den Einstellungen → Sicherheit aktiviert.

Bildschirm entsperren

Sie können den Bildschirm gemäß den Einstellungen entsperren.

Standardmäßig ziehen Sie das Schloss nach rechts, nachdem Ihr Bildschirm mit drücken auf die Netztaste aktiviert wurde.

Symbole hinzufügen

Halten Sie das Symbol im Hauptmenü gedrückt, um es auf den Desktop zu ziehen, sobald es vibriert. Ziehen Sie es an die von Ihnen gewünschten Stelle und lassen Sie los.

Symbol löschen

Halten Sie das Symbol auf dem Desktop gedrückt. Sie werden das Symbol „Entfernen“ sehen. Ziehen Sie das Symbol in Richtung „Entfernen“ und lassen Sie los.

Statusleiste

Die Statusleiste oben auf dem Display zeigt Informationen bezüglich des Telefonstatus' und der Benachrichtigungen an.

Bildschirmhintergrund ändern

Drücken Sie lange auf die Desktopfläche, das folgende Menü erscheint: Galerie/Live-Bildschirmhintergründe/Fotos/Bildschirmhintergründe.

Benachrichtigungsanzeige

Sie können Benachrichtigungen wie ungelesene Nachrichten oder verpasste Anrufe von der Benachrichtigungsanzeige aus öffnen.

So öffnen Sie die Anzeige:

Halten Sie die Statusanzeige gedrückt und ziehen Sie sie nach unten.

Zugriff auf Anwendungen und Widgets

Um Zugriff auf die Anwendungsliste auf dem Home-Bildschirm zu erhalten, tippen Sie auf 

Von der Anwendungsliste aus können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf ein Symbol, um eine Anwendung zu öffnen.
- Tippen Sie auf den WIDGETS-Reiter, um auf die Widgets-Liste zu wechseln.

Anzeige zuletzt benutzter Anwendungen

Um die Liste der zuletzt benutzten Anwendungen anzuzeigen, drücken Sie zwei Mal auf das Symbol.  Tippen Sie auf die entsprechende Miniaturansicht, um eine Anwendung zu öffnen. Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm, um die Anwendung zu schließen.

Verwalten von Ordnern auf dem Home-Bildschirm

- So erstellen Sie einen Ordner: Ziehen Sie ein Anwendungssymbol auf ein anderes, um einen neuen Ordner zu erstellen, der beide Symbole enthält.
- So benennen Sie einen Ordner um: Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf einen Ordner, danach auf den darunter stehenden Ordnernamen.
- So löschen Sie einen Ordner: Drücken Sie auf dem Home-Bildschirm auf einen Ordner und ziehen Sie ihn in Richtung „Entfernen“.

Einen Anruf tätigen

Tippen Sie, um die Telefonnummer auf dem Ruhebildschirm oder Home-Bildschirm einzugeben. Tippen Sie dann  , um einen Anruf zu tätigen. Tippen Sie auf den Button „Auflegen“ oder auf die Netztaste, um den Anruf zu beenden. Falls Sie sich vertippt haben, können Sie auf  tippen, um die Nummer zu löschen, oder halten Sie sie gedrückt, um die Nummer zu löschen.

Andere kontaktieren

Telefon

Geben Sie die Telefonnummer ein, tippen Sie auf  , um einen Anruf zu tätigen, tippen Sie auf  , um die Nummer zu löschen, die Sie nicht benötigen, oder halten Sie die Befehltaste gedrückt, um alle Ziffern vor dem Cursor zu löschen.

Kontakte

All Ihre Kontakte werden alphabetisch in einer Liste dargestellt, die Sie durchsuchen können.

Tippen Sie auf die Menütaste, um diese Untermenüs aufzurufen: Kontakte, die aufgerufen werden können/Import/Export/Konten/Kopieren/Speicherstatus/ Batch-Betrieb/ Einstellungen.

Kontakt hinzufügen

Tippen Sie  . Sie können Ihrem Telefon oder Ihrer Karte einen neuen Kontakt hinzufügen.

Nach einem Kontakt suchen

1. Tippen Sie auf  ;
2. Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein. Alle Kontakte, die

mit diesem Buchstaben beginnen, werden angezeigt.

Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

Tippen Sie auf einen Kontakt, tippen Sie dann auf den Stern rechts neben dem Kontaktnamen. Der Stern wird sich weiß färben.

Kontakt bearbeiten

Sie können die Informationen, die Sie für einen bestimmten Kontakt eingegeben haben, jederzeit ändern.

1. Tippen Sie in der Kontaktliste auf den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie dann auf .
2. Tippen Sie auf die Kategorie mit den Kontaktinformationen, die Sie ändern möchten: Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder sonstige Informationen.
3. Ändern Sie die gewünschten Informationen und tippen Sie danach auf „FERTIG“. Wenn Sie Ihre Änderungen verwerfen möchten, tippen Sie auf „ABBRECHEN“.

Verwendung einer microSD-Karte, um Kontakte zu sichern

1. Tippen Sie in der Kontaktliste auf die Menütaste.

2. Tippen Sie im Menü auf „Import/Export“ und wählen Sie die gewünschten Kontakte aus.
3. Wählen Sie „In den Speicher exportieren“ aus.
4. Tippen Sie auf OK, um Ihre Telefonkontakte auf die installierte microSD-Karte zu übertragen.

Sie können die auf der microSD-Karte gesicherten vcf.Dateien auf Ihrem Computer speichern. Die Dateien werden im Ordner der microSD-Karte gespeichert.

Eine Gruppe von Kontakten erstellen

1. Tippen Sie in der Kontaktliste auf .
2. Tippen Sie im aufgerufenen Menü auf .
3. Geben Sie den Namen und die Nachricht ein, die Sie der Gruppe zuweisen wollen.
4. Tippen Sie auf „FERTIG“.

Nachrichten senden

Mit der Nachrichten-Anwendung können Sie Textnachrichten (SMS) und Multimedienachrichten (MMS) mit anderen Nutzern, die ebenfalls über ein SMS- oder MMS-fähiges Telefon verfügen, austauschen.

Nachricht erstellen

Tippen Sie auf  , um eine Nachricht zu erstellen. Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein und bearbeiten Sie ggf. den Inhalt.

Für Telefonnummern:

- Sie können die Telefonnummer direkt über die Tastatur eingeben.
- Sie können die Nummern aus den Kontakten auswählen.
- Sie können mehrere Nummern gleichzeitig auswählen, an die die Nachricht versendet werden soll.

Hinweise:

Wenn das Bearbeiten der Nachricht durch einen eingehenden Anruf, Weckruf oder durch Ausschalten des Telefons unterbrochen wird, wird der bereits eingegebene Text vorübergehend gespeichert.

1. Tippen Sie auf „Nachricht eingeben“, um die Nachricht zu bearbeiten.

Tippen Sie auf die Menütaste. Tippen Sie auf „Betreff hinzufügen“, um den Betreff hinzuzufügen. Ihr Mobiltelefon ist jetzt im Multimedia-Nachrichten-Modus.

2. Wenn Sie die Nachricht senden möchten, tippen Sie auf .

E-Mail

Mit Ihrem Mobiltelefon haben Sie Ihre E-Mails immer zur Hand. Mit der E-Mail-Anwendung Ihres Telefons, können Sie Ihre E-Mail-Kontakte über die gängigen E-Mail-Servicedienste nutzen.

Ein E-Mail-Konto hinzufügen

Wenn Sie die E-Mail-Anwendung zum ersten Mal benutzen, müssen Sie ein E-Mail-Konto konfigurieren. Der E-Mail-Setup-Wizard wird Ihnen bei der Konfiguration Ihres Kontos helfen. Ihr Telefon unterstützt eine Vielzahl von gängigen E-Mail-Systemen. Sie können mit dem gleichen oder einem anderen E-Mail-Service arbeiten, den Sie auch auf Ihrem PC benutzen, oder einen komplett anderen E-Mail-Service auswählen.

1. Tippen Sie auf „E-Mail“ im Hauptmenü.
2. Geben Sie den Kontonamen und das Passwort ein und tippen Sie danach auf „Weiter“.
3. Nach der Einstellung tippen Sie auf „Weiter“.

Eine E-Mail-Nachricht aufrufen

Tippen Sie im Konto-Bildschirm auf das E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.

Gmail

Sie können über Ihr Gmail-Konto auf jedem Mobilgerät oder in jedem Browser Nachrichten schreiben oder lesen. Gmail bietet nicht nur E-Mail-Dienste an. Mit Ihrem Gmail-Namen und Passwort haben Sie Zugriff auf alle Google-Apps und

Servicedienste.

Um Gmail zu starten, tippen Sie im Home-Bildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf das Gmail-Symbol .

Das Telefon wird die Standard-Mailbox laden.

E-Mails lesen.

Tippen Sie auf eine Nachricht, um diese zu lesen. Ungelesene Nachrichten werden fettgedruckt angezeigt.

E-Mails organisieren.

Wählen Sie das Feld neben der Nachricht aus. Verwenden Sie dann die Symbole und das Menü oben auf dem Bildschirm, um die ausgewählten E-Mails verwalten zu können.

Einstellungen ändern.

Tippen Sie auf die Menütaste, um Ihre eingestellten Präferenzen zu ändern, die Einstellungen oder die Hilfe aufzurufen.

Ganz egal, wo Sie sich in Gmail befinden, Sie können stets zurück zu Ihrem Posteingang gelangen, indem Sie auf  oben links tippen.

Im Internet browsen

Karten

Mit den Karten können Sie Ihren derzeitigen Aufenthaltsort herausfinden, aktuelle Verkehrsbedingungen aufrufen (sofern diese an Ihrem Ort verfügbar sind) und detaillierte Wegbeschreibungen zu einem bestimmten Ort abfragen. Sie können Satellitenbilder, Verkehrskarten oder sonstige Karten Ihrer aktuellen oder sonstigen Orte aufrufen.

Standortbestimmung aktivieren

Aktivieren Sie vor der Nutzung die Funktion „Standortbestimmung“, damit Sie Ihren Standort oder für Sie interessante Orte finden können.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf „Einstellungen“.
2. Tippen Sie auf „Ortszugriff“.
3. Wählen Sie den GPS-Empfänger aus.

Nach interessanten Orten suchen

1. Tippen Sie auf der Karte auf .
2. Geben Sie entsprechende Suchbegriffe in das Suchfeld ein und tippen Sie auf das Suchsymbol.

3. Die Suchergebnisse werden in Kürze angezeigt. Tippen Sie auf einen Ort, den Sie interessant finden. Die Kartenanwendung wird den Ort auf der Karte anzeigen.

Wegeschreibungen abfragen

1. Rufen Sie eine Karte auf und tippen Sie auf .
2. Geben Sie Ihren Ausgangsort in das erste Textfeld und Ihren Zielort in das zweite ein.
3. Tippen Sie auf das Symbol, um Fahrtstrecken, öffentliche Verkehrsmittel oder Wegbeschreibungen zu Fuß anzuzeigen.

Mit Netzwerken verbinden

Mobile Netzwerke

Ihr Mobiltelefon wird automatisch konfiguriert, um den 2G/3G-Service (falls vorhanden) Ihres Netzbetreibers zu nutzen, wenn Sie es zum ersten Mal anschalten. Vergessen Sie nicht, dass Sie die SIM-/USIM-Karte einlegen müssen.

Überprüfen der Netzwerkverbindung

1. Tippen Sie auf „Einstellungen“ im Hauptmenü.

2. Tippen Sie auf Mehr > Mobilfunknetzwerke> Access Point Names (APN).
3. Tippen Sie auf die Access Point Names, um das Netzwerk zu überprüfen.

WLAN

WLAN aktivieren

1. Tippen Sie auf „Einstellungen“ im Hauptmenü.
2. Tippen Sie auf WLAN und wählen Sie die Option „AN“.

Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

1. Tippen Sie auf „Einstellungen“ im Hauptmenü.
2. Tippen Sie auf WLAN. Sie sehen eine Liste mit WLAN-Netzwerken auf dem Bildschirm „WLAN-Netzwerke“.

Bluetooth

Ihr Mobiltelefon besitzt Bluetooth, mit dem Sie eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten aufbauen können. Sie können Dateien für Freunde freigeben, per Freisprechanlage mit einem Bluetooth-Headset telefonieren und sogar Fotos von Ihrem Telefon auf Ihren PC übertragen.

Wenn Sie Bluetooth verwenden, sollten Sie sich weniger als 10 Meter von den Bluetooth-Geräten, mit denen Sie sich verbinden wollen, befinden. Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte können Ihre Bluetooth-Verbindung stören.

Bluetooth aktivieren

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf „Einstellungen“.
2. Tippen Sie auf Bluetooth und wählen Sie die Option „AN“. Wenn Sie die Bluetooth-Funktion aktiviert haben, wird das Bluetooth-Symbol in der Benachrichtigungsleiste angezeigt.
3. Tippen Sie auf Bluetooth-Einstellungen und danach auf den Gerätenamen, damit Sie Ihr Mobiltelefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar machen können.

Mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln und verbinden

Bevor Sie die Bluetooth-Funktion verwenden, sollten Sie Ihr Mobiltelefon mit einem anderen Bluetooth-Gerät wie folgt koppeln:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert wurde.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf Einstellungen > Bluetooth. Ihr Mobilgerät wird nach anderen Bluetooth-Geräten in Reichweite suchen.
3. Falls nötig geben Sie ein Passwort zum Koppeln mit anderen Geräten ein, um die Verbindung herstellen zu können.

Browser

Ihr Mobilfunktion verfügt bereits über einen vorinstallierten Internet-Browser.

Browser öffnen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf den Browser.
2. Wenn nicht geschützte WLAN-Netzwerke und mobile Datennetzwerke gleichzeitig zur Verfügung stehen, wird sich Ihr Telefon mit einem WLAN-Netzwerk für den Internetzugang verbinden.
3. Tippen Sie auf die Menütaste, um das Menü mit den Browseroptionen zu öffnen.

Aufrufen einer Webseite

1. Tippen Sie im Browserfenster auf das URL-Feld oben auf dem Bildschirm.
2. Während Sie die Adresse eingeben, werden passende Webseiten-Adressen auf dem Bildschirm eingeblendet. Wenn Sie die passende Adresse sehen, tippen Sie darauf, um die Webseite direkt aufrufen zu können, oder geben Sie die ganze Webseiten-Adresse manuell zu Ende ein.

Unterhaltung

Ihr Mobiltelefon ist nicht nur ein Kommunikationsgerät und Ihr persönlicher Assistent, sondern bietet Ihnen darüber hinaus zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten. Sie können Fotos aufnehmen, Videos und Audioclips erstellen sowie Musik herunterladen und sich anhören.

Fotos und Videos aufnehmen

Die Kamera funktioniert als Kamera und Camcorder, sodass Sie Bilder und Videos aufnehmen und teilen können.

Kamera öffnen

1. Tippen Sie auf das Kamera-Symbol, um die Kamera zu öffnen. Die Kamera wird sich im Landscape-Format öffnen und Sie können sofort Fotos oder Videos aufnehmen.
2. Tippen Sie auf die BACK-Taste, um die Kamera wieder zu schließen.

Foto aufnehmen

Tippen Sie auf das Kamera-Symbol, um die Kamera zu öffnen.

Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Video aufnehmen

1. Öffnen Sie die Kamera-Anwendung und wechseln Sie zum Camcorder-Modus.
2. Ändern Sie ggf. die Camcorder-Einstellungen.
3. Erfassen Sie die Situation, mit der Sie das Video beginnen möchten.
4. Tippen Sie auf , um mit der Videoaufnahme zu beginnen.

Verwenden der Galerie

Ihre Galerie-Anwendung kann Ihr Mobiltelefon und Ihre microSD-Karte automatisch nach Fotos und Bildern durchsuchen. Sie können die Galerie verwenden, um Fotos und Videos in Ordnern zu sammeln, um Fotos aufzurufen und zu bearbeiten, sich Videos anzusehen, ein Foto als Bildschirmhintergrund oder als Foto für einen Ihrer Kontakte auszuwählen.

Öffnen der Galerie

Die Galerie-Anwendung kategorisiert Ihre Fotos und Videos nach Speicherkarte und zeigt diese Dateien dann in Ordnern an. Tippen Sie auf einen Ordner, um die darin aufbewahrten Fotos und Videos anzusehen.

Foto aufrufen

- Tippen Sie in der Galerie auf den Ordner, der das von Ihnen gewünschte Foto enthält.

- Tippen Sie auf das Foto, um es im Großformat zu sehen.

Hinweise:

Der Bildbetrachter unterstützt die automatische Rotationsfunktion. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon drehen, passt sich das Foto der Rotation an.

Musik abspielen

Bevor Sie Musik abspielen können, müssen Sie Musikdateien von Ihrem Computer auf die microSD-Karte kopieren.

Danach wird der Player die microSD-Karte nach Musik absuchen. Wenn die Suche abgeschlossen ist, können Sie alle Musikdateien im Musikarchiv aufrufen.

Tippen Sie, um den Musik-Player aufzurufen.

- SONGS: Sehen Sie sich die gesamte Songliste an.
- KÜNSTLER: Sehen Sie sich Songs von verschiedenen Künstlern an.
- ALBEN: Sehen Sie sich unterschiedliche Alben-Listen an.
- GENRE: Rufen Sie verschiedene Musikgenres auf.
- PLAYLISTEN: Sehen Sie sich aktuelle und gespeicherte Playlisten an.

UKW Radio hören

Mit der Radio-Funktion können Sie sich Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon anhören. Da das UKW-Radio die mitgelieferten Kopfhörer als Antenne verwendet, verbinden Sie diese Kopfhörer bitte mit Ihrem Telefon, bevor sie die Anwendung öffnen.

Durchsuchen Sie die Radioeinstellungen und stellen Sie die Sender ein:

1. Tippen Sie auf die Menütaste und wählen Sie „Alle Sender scannen“.
2. Wählen Sie einen Sender aus und starten Sie ihn.

Andere Anwendungen nutzen

Rechner

Führen Sie Grundrechenarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

1. Tippen Sie auf die Rechner-Anwendung.
2. Tippen Sie auf die Nummern und mathematischen Operationszeichen, um Ihre Rechenaufgaben durchzuführen.
3. Tippen Sie auf „LÖSCHEN“, um die Ergebnisse nacheinander zu löschen, oder tippen Sie auf „LÖSCHEN“ und halten Sie die Taste gedrückt, um alle gleichzeitig zu löschen.

Kalender

Mit der Kalender-App können Sie Ihre Termine aufrufen und bearbeiten.

Um die Kalenderansicht zu ändern, tippen Sie auf das Datum oben links und wählen Sie Tag, Woche, Monat, Agenda oder Jahr aus.

Agenda erstellen

1. Drücken Sie auf die Menütaste und tippen Sie dann auf den Button „Neues Ereignis“.
2. Bevor Sie ein Ereignis hinzufügen können, müssen Sie mindestens ein Kalender-Konto zu Ihrem Gerät hinzufügen und Ihren Kalender sichtbar machen.
3. Geben Sie Name/Ort/Zeit usw. ein.
4. Tippen Sie auf „FERTIG“.

Die neue Agenda wird auf dem Kalendermenü erscheinen, wenn Sie Ihren Kalender erneut aufrufen.

Uhr

Tippen Sie auf das Uhr-Anwendungssymbol.

Wecker

Weckruf aktivieren

1. Tippen Sie auf , um in der Weckrufliste nach dem gewünschten Weckruf zu suchen.
2. Tippen Sie auf AUS, um den Weckruf zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf „+“, um einen Weckruf hinzuzufügen.

Tippen Sie im Wecker-Menü auf , um das Menü mit folgender Auswahl aufzuklappen:

- Nachtmodus: Schalten Sie den Nachtmodus ein.
- Einstellungen: Stellen Sie Weckton und -dauer ein.

Hinweise:

1. Der Weckruf bleibt bestehen, selbst wenn das Telefon ausgeschaltet ist.
2. Aktivieren Sie nicht den Modus „Silence“, damit der Weckruf wahrgenommen werden kann (es sei denn, der Vibrationsmodus ist permanent aktiviert).
3. Bitte wechseln Sie den Akku bald aus bzw. laden Sie ihn auf, oder die auf Ihrem Telefon gespeicherten Informationen könnten bei geringer Akkuleistung verloren gehen.

Stoppuhr

Tippen Sie auf , um die Stoppuhr aufzurufen.

Tippen Sie auf „START“, um die Stoppuhr zu starten, und tippen Sie auf , um die Zeit aufzunehmen;

Tippen Sie auf „STOPP“, um die Zeit zu stoppen, und tippen Sie auf „“, um alle Aufzeichnungen zu löschen.

Countdown

Tippen Sie auf , um den Timer einzugeben.

Geben Sie die Zeit ein und tippen Sie dann auf „START“, um den Countdown zu beginnen.

Tonaufnahme

Sie können für eine lange Zeit Daten aufnehmen. Sie müssen sich nur vergewissern, dass auf Ihrer microSD-Karte genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Aufnehmen:

1. Halten Sie das Telefon in die Richtung der Soundquelle.
2. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Verwalten Ihres Mobiltelefons

Tippen Sie auf Einstellungen, um Ihr Mobiltelefon zu konfigurieren.

WLAN & Netzwerke

- Wählen Sie unterschiedliche Karten- und Einstellungsoptionen für mobile Netzwerke, legen Sie die Anrufeinstellungen fest.
- Aktivieren Sie die Datenkommunikation.
- Tippen Sie, um WLAN oder Bluetooth zu aktivieren und diese einzustellen.
- Tippen Sie, um die Datenverwendung aufzurufen.
- Tippen Sie „Mehr“, um weitere Funktionen sehen zu können:
 - Tippen Sie, um den Flugmodus zu aktivieren.
 - VPN-Netzwerk festlegen.
 - Tethering & mobiler Hotspot festlegen.
 - Mobilfunknetzwerke festlegen

Sound

- Legen Sie die Lautstärke für Musik, Videos, Spiele und sonstige Medieninhalte, Klingeltöne, Benachrichtigungen und Weckrufe fest.
- Schalten Sie den Vibrationsmodus ein oder aus, wenn das Telefon klingelt.

- Stellen Sie den Klingelton für eingehende Anrufe von Karte 1 und Karte 2 ein.
- Legen Sie den Standardsound für Benachrichtigungen fest.
- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie: Sound für die Wähltasten, Touch-Sound, Bildschirmsperre-Sound, Vibrationen beim Tippen.

Display

- Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.
- Wählen Sie einen Bildschirmhintergrund aus Galerie/Live Bildschirmhintergründe/Bildschirmhintergründe aus.
- Passen Sie an, wann sich der Bildschirm automatisch abschaltet.
- Daydream festlegen
- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Tastaturbeleuchtung.
- Wählen Sie die Schriftgröße aus.

Sensoren-Einstellungen

- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie Auto-Rotation des Bildschirms.
- G-Sensor-Kalibrierung

Speicher

Legen Sie den Hauptspeicherplatz fest, öffnen Sie die Benachrichtigungen der Statusleiste; rufen Sie die externe (Micro-SD) und interne Speicherkapazität

und Nutzung auf.

Akku

Rufen Sie die Daten zur Akkunutzung basierend auf den Vorgängen und Anwendungen, die die Akkuleistung beansprucht haben, auf.

Apps

Verwalten und entfernen Sie Apps; rufen Sie derzeit genutzte Dienste auf und steuern Sie diese; sehen Sie sich den verwendeten Speicherplatz der Apps an, ändern Sie den bevorzugten Installationsort für neue Apps.

Standortzugriff

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie „Zugriff auf meinen Standort“, GPS-Satelliten oder WLAN- & Mobilfunk-Netzwerkstandorte.

Sicherheit

- Sperren Sie den Bildschirm mit
Nichts/Wischen/Gesichtserkennung/Muster/PIN oder Passwort.
- Bearbeiten Sie die Eigentümerinformationen, die auf der
Bildschirmsperre erscheinen.

- Legen Sie die SIM-/USIM-Kartensperre fest und bearbeiten Sie Passwörter.
- Lassen Sie das Passwort anzeigen oder deaktivieren Sie diese Option.
- Wählen Sie die Geräte-Administratoren aus.
- App-Genehmigungen aufrufen oder ändern
- Lassen Sie die Installation von nicht marktüblichen Apps zu bzw. deaktivieren Sie diese Option.
- Verweigern Sie die Installation von Apps, die dem Gerät schaden könnten, oder warnen Sie vor der Installation solcher Apps.
- Anzeige der zuverlässigen CA-Zertifikate.
- Zertifikate von der SD-Karte installieren
- Alle Zertifikate entfernen.

Sprache & Eingabe

- Wählen Sie die Sprache aus.
- Schalten Sie die Rechtschreibprüfung ein oder aus.
- Wählen Sie die Standard-Eingabemethode aus.
- Legen Sie die Sprachsuche und Text-to-Speech-Ausgabe fest.
- Legen Sie die Zeiger-Geschwindigkeit fest.

Backup & Zurücksetzen

Aktivieren oder deaktivieren Sie „Meine Daten sichern“.

Tippen Sie auf „Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“, um alle Daten vom Telefon zu löschen.

Konten

Fügen Sie andere Konten hinzu.

Datum und Zeit

Legen Sie das Datum, die Zeitzone und Formate fest.

- Das aktuelle Datum und die Zeit werden auf dem Ruhebildschirm angezeigt, wenn Sie dies als automatische Funktion ausgewählt haben.
- Wenn Sie die automatische Datums- und Zeitangabe nicht aktiviert haben, müssen Sie diese manuell eingeben.
- Legen Sie das Format für die Uhrzeit und das Datum fest.

Zugriff

- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie Talkback.
- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie Vergrößerungsfunktionen/Großbuchstaben/Netztaste beendet den Anruf/Passwort ansagen/Zugriffsverknüpfung/Text-to-Speech-Leistung.
- Wählen Sie Touch & Hold-Zeitverzögerung.

Geplantes Ein-/Ausschalten

Sie können Zeiten festlegen, an denen sich das Telefon ein- bzw. ausschalten soll.

Über das Telefon

Tippen Sie auf die Einstellungen → Über das Telefon, dann können Sie folgende Untermenüs sehen:

- Systemupdates
- Status, um den Ladezustand des Akkus, IMEI-Informationen, WLAN & Bluetooth-Adresse, IP-Adresse, Seriennummer und Betriebszeit zu überprüfen.
- Rechtliche Informationen. Sie können die rechtlichen Informationen von Open-Source und Google einsehen.
- Modellnummer usw.